

Inspektion der Schalter

- Mit einem Ohm-Meter kontrollieren, ob nur die in der Tabelle angegebenen Anschlüsse Durchgang haben (etwa 0 Ohm).
- ★ Wenn der Schalter eine Unterbrechung oder einen Kurzschluß hat, muß er repariert oder erneuert werden.

Anschlüsse des Zündunterbrechers

	B/W	Black
OFF		
RUN		

Anschlüsse des Leerlaufschalters

Stellung des Getriebes	LG	
Leerlauf		
Gang eingelegt		

Farbschlüssel

BK	Schwarz
BL	Blau
BR	Braun
G	Grün
GY	Grau
LB	Hellblau
LG	Hellgrün
O	Orange
P	Rosa
R	Rot
W	Weiß
Y	Gelb

Anschlüsse des Kupplungsschalters

Farbe	BL/R	BK/Y
Kupplung gezogen		
Kupplung freigegeben		

Anschlüsse des Seitenständerschalters

Farbe	G/W	BR
Seitenständer eingeklappt		
Seitenständer ausgeklappt		

Anschlüsse des Zündschlosses

Farbe	W	BR	BK/Y	BK/W	R	R/W
LOCK						
OFF						
ON						
PARK						