

Befestigung	Anziehmoment		Bemerkungen
	Nm	mkp	
Rahmen:			
Schrauben für Vorderradkotflügel	7,8	0,80	
Schrauben für hinteren Rahmen \varnothing 10	44	4,5	
\varnothing 8	20	2,0	
Schrauben für innere Verkleidung (rechts)	-	-	L
Schrauben für Seitenständerhaltewinkel	49	5,0	
Elektrik:			
Lagerschraube für oberen Lichtmaschinen-Kettenspanner	12	1,2	L
Stellschraube für oberen Lichtmaschinen-Kettenspanner	12	1,2	L
Kontermutter für oberen Kettenspanner	20	2,0	
Schrauben für unteren Lichtmaschinen-Kettenspanner	12	1,2	L, automatisch
Lichtmaschinenbefestigungsschrauben	25	2,5	
Schrauben für Lichtmaschinenwellen-Lagersicherung	12	1,2	L
Schraube für Lichtmaschinenwellen-Öl-Leitung	12	1,2	L
Lichtmaschinenwellen-Bolzen	25	2,5	Motor
Mutter für Lichtmaschinenkupplung	54	5,5	Lichtmaschine
Muttern für Lichtmaschine	4,5	0,45	
Schrauben für Lichtmaschinen-Lagersicherung	2,5	0,25	Lichtmaschinen- gehäuse
Schrauben für Lichtmaschinenregler	3,4	0,35	
Anschlußschrauben für Lichtmaschinenleitung	3,4	0,35	
Schrauben für Lichtmaschinenbürsten	3,4	0,35	
Schrauben für Lichtmaschinendeckel	3,4	0,35	
Zündkerzen	13	1,3	
Schrauben für Impulsgeberdeckel	9,8	1,0	L (2, obere)
Impulsgeberschrauben	3,9	0,40	
Schraube für Steuerrotor	25	2,5	
Anlasser-Anschlußmutter	4,9	0,50	
Anlasserrelais-Anschlußmutter	4,9	0,50	
Durchgangsschrauben für Anlasser	4,9	0,50	
Anlasserbefestigungsschrauben	9,8	1,0	
Schrauben für Anlasserkupplung	12	1,2	
Schrauben für Tachometer, Drehzahlmesser	-	-	L
Schrauben für Schaltergehäuse am Lenker	3,4	0,35	
Gebälaseschalter	18	1,8	
Wassertemperatursensor	7,8	0,80	SS
Öldruckschalter-Anschlußbolzen	1,5	0,15	
Öldruckschalter	15	1,5	SS
Leeraufschalter	15	1,5	
Schrauben für Anlaßperrschalter	1,2	0,12	
Schrauben für Seitenständerschalter	-	-	L
Befestigungsmuttern für Rücklicht	5,9	0,60	