

Kraftstoffsystem

Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	2-2	Benzinpumpe und Filter	2-17
Spezialwerkzeug	2-5	Ausbau	2-17
Technische Daten	2-6	Einbau	2-17
Gasdrehgriff und Gaszüge	2-8	Prüfen der Benzinpumpe	2-18
Einstellen	2-8	Prüfen des Kraftstofffilters	2-18
Schmieren und Insektion	2-8	Luftfilter	2-18
Chokezug	2-9	Reinigen des Filterelements	2-18
Einstellen	2-9	Öl ablassen	2-19
Schmieren und Inspektion	2-9	Ausbau des Luftfiltergehäuses	2-19
Vergaser	2-9	Einbau des Luftfiltergehäuses	2-19
Einstellen der Leerlaufdrehzahl	2-9	Benzintank	2-20
Einstellungen für Fahrten in großen Höhen (US Modell)	2-10	Ausbau	2-20
Synchronisieren (ZX750-J1)	2-10	Einbau	2-20
Synchronisieren (ZX750-K1)	2-11	Kraftstoffverdunstungsanlage nur für	
Einstellen des Kraftstoffstands	2-12	kalifornisches US Modell	2-21
Prüfen des Kraftstoffsystems	2-14	Aus- und Einbau von Teilen	2-21
Ausbau	2-14	Prüfen der Schläuche (regelmäßige Inspektion)	2-21
Einbau	2-14	Prüfen des Abscheiders (regelmäßige Inspektion)	2-21
Zerlegung/Zusammenbau	2-15	Funktionstest des Abscheiders	2-21
Inspektion	2-16	Prüfen des Kanisters	2-21
		Prüfen des Vakuumventils	2-21