

# Kupplung

## Inhaltsverzeichnis

<b>Explosionszeichnungen</b> .....	5-2
<b>Technische Daten</b> .....	5-4
<b>Spezialwerkzeuge</b> .....	5-4
<b>Dichtstoff</b> .....	5-4
<b>Kupplungshebeleinsteller</b> .....	5-5
Nachstellen .....	5-5
<b>Kupplungsflüssigkeit</b> .....	5-5
Prüfen des Flüssigkeitsstands .....	5-5
Wechseln der Kupplungsflüssigkeit .....	5-6
Entlüften der Kupplungsleitung .....	5-6
<b>Kupplungshauptzylinder</b> .....	5-7
Ausbau .....	5-7
Einbau .....	5-7
Zerlegung .....	5-8
Zusammenbau .....	5-8
Inspektion .....	5-8
<b>Kupplungs-Nehmerzylinder</b> .....	5-9
Ausbau .....	5-9
Einbau .....	5-9
Zerlegung .....	5-9
Zusammenbau .....	5-9
<b>Kupplung</b> .....	5-10
Ausbau .....	5-10
Einbau .....	5-11
Kupplungsdeckel .....	5-12
Messen des Federplattenspiels .....	5-13
Nachstellen des Federplattenspiels .....	5-13
Prüfen der Kupplungsscheiben auf Verschleiß und Beschädigungen ..	5-14
Verzug der Kupplungs- und Stahlscheiben .....	5-14
Messen der freien Länge der Kupplungsfeder .....	5-14
Inspektion des Dämpfernockens .....	5-14