

### Schmieren

- Den Steuerkopf abnehmen (siehe Angaben in diesem Abschnitt).
- Die oberen und unteren Kegelrollenlager mit einem Lösemittel mit hohem Flammpunkt auswaschen.
- Von den Laufringen, die auf das Rahmenkopfrohr aufgepreßt sind, das alte Fett und den Schmutz abwischen.
- Die äußeren Laufringe und die Rollen einer Sichtprüfung unterziehen.
- ★ Verschlissene und beschädigte Lager erneuern.
- Die oberen und unteren Kegelrollenlager dick einfetten und eine dünne Schicht auf die oberen und unteren Außenlaufringe auftragen.
- Den Steuerkopf aufsetzen und die Lenkung einstellen.

### Verschleiß und Beschädigung der Lager

- ★ Beschädigte Lager müssen erneuert werden.

