

Motoroberteil

Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	4-2	Ventile	4-18
Technische Daten	4-4	Einstellen des Ventilspiels	4-18
Spezialwerkzeuge	4-6	Ausbau	4-22
Dichtstoff	4-8	Einbau	4-22
Abgasreinigungssystem		Ausbau der Ventilfehrung	4-22
(AR, CA, ST und US Modelle)	4-9	Einbau der Ventilfehrung	4-22
Ausbau des Luftansaugventils	4-9	Messen des Ventilschaftspiels	4-23
Inspektion des Luftansaugventils	4-9	Prüfen der Ventilsitzbreite	4-23
Vakuumventilttest	4-9	Ventilsitzaußendurchmesser	4-24
Zylinderkopfdeckel	4-10	Nacharbeiten der Ventilsitze	
Ausbau	4-10	(läppen der Ventile)	4-24
Einbau	4-10	Zylinder, Kolben	4-27
Steuerkettenspanner	4-11	Ausbau der Zylinder	4-27
Ausbau	4-11	Einbau der Zylinder	4-27
Einbau	4-11	Ausbau der Kolben	4-27
Nockenwelle	4-12	Einbau der Kolben	4-27
Ausbau	4-12	Ausbau der Kolbenringe	4-27
Einbau	4-13	Einbau der Kolbenringe	4-28
Verschleiß der Nockenwellenlagerdeckel ..	4-14	Zylinderverschleiß	4-28
Ausbau der Steuerkette	4-14	Kolbenverschleiß	4-28
Verschleiß der Steuerketten	4-14	Verschleiß der Kolbenringe und der	
Kipphebelwelle, Kipphebel	4-15	Ringnuten	4-29
Ausbau	4-15	Kolbenringstoß	4-29
Einbau	4-15	Vergaserhalterungen	4-30
Zylinderkopf	4-16	Einbau	4-30
Kompressionsmessung	4-16	Auspuff	4-30
Ausbau	4-16	Ausbau	4-30
Einbau	4-17	Einbau	4-30
		Ausbau des Auspufftopfes	4-30
		Einbau des Auspufftopfes	4-31