
Schalter und Sensoren

Prüfen des Drosselklappenschalters (ZX750M)

Außer den Angaben im Hauptbuch ist folgendes zu beachten:

- Folgende Teile entfernen:
 - Benzintank (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)
 - Luftfiltergehäuse (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem).