

Federung

Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	12-2
Technische Daten	12-4
Vorderradgabel	12-5
Einstellen der Ausfederungsdämpfung	12-5
Einstellen der Einfederungsdämpfung (ZX750M)	(12-6)
Einstellen der Federvorspannung	12-5
Gabelölwechsel	12-5
Ausbau (pro Gabelbein)	12-5
Einbau	12-6
Zerlegung (pro Gabelbein)	(12-11)
Zusammenbau	12-6
Inspektion des Innenrohrs	(12-13)
Inspektion der Öl- und Staubdichtungen	(12-13)
Federspannung	12-6
Hinterradstoßdämpfer	12-7
Einstellen der Ausfederungsdämpfung	(12-14)
Einstellen der Einfederungsdämpfung (ZX750M)	(12-14)
Einstellen der Federvorspannung	12-7
Ausbau	12-7
Einbau	(12-16)
Zerlegung	(12-16)
Verschrotten	(12-16)
Schwinge	12-9
Ausbau	12-9
Einbau	(12-17)
Ausbau der Schwingenlager	(12-18)
Einbau der Schwingenlager	(12-18)
Inspektion der Schwingenlager	(12-18)
Inspektion der Schwingenbuchsen	(12-19)
Schwinghebel	(12-19)
Ausbau	(12-19)
Einbau	(12-19)
Inspektion der Nadellager	(12-19)
Inspektion der Buchsen	(12-19)

(): Siehe Hauptbuch