
Lenkung

Einstellen

Außer den Angaben im Hauptbuch ist folgendes zu beachten:

- ★ Erforderlichenfalls die Lenkung einstellen.
- Folgende Teile entfernen:
 - Obere Verkleidung (siehe Abschnitt Rahmen und Fahrgestell)
 - Benzintank (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)
 - Luftfiltergehäuse (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)
 - Untere Gabelklemmbolzen (an beiden Seiten, lösen)
 - Befestigungsmutter für Gabelbrücke (lösen)