

Motoroberteil

Inhaltsverzeichnis

4

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| Explosionszeichnungen | 4-2 | Ausbau der Ventilführung | (4-22) |
| Technische Daten | 4-4 | Einbau der Ventilführung | (4-22) |
| Abgasreinigungssystem | 4-7 | Messen des Ventilschaftspiels | (4-23) |
| Ausbau des Luftansaugventils | 4-7 | Prüfen der Ventilsitzbreite | (4-23) |
| Inspektion des Luftansaugventils | 4-7 | Ventilsitzaußendurchmesser | (4-24) |
| Vakuumventiltest | 4-7 | Nacharbeiten der Ventilsitze (Läppen der Ventile) | (4-24) |
| Zylinderkopfdeckel | 4-9 | Zylinder, Kolben | (4-27) |
| Ausbau | 4-9 | Ausbau der Zylinder | (4-27) |
| Einbau | 4-9 | Einbau der Zylinder | (4-27) |
| Steuerkettenspanner | 4-10 | Ausbau der Kolben | (4-27) |
| Ausbau | 4-10 | Einbau der Kolben | (4-27) |
| Einbau | 4-10 | Ausbau der Kolbenringe | (4-27) |
| Nockenwelle | (4-12) | Einbau der Kolbenringe | (4-28) |
| Ausbau | (4-12) | Zylinderverschleiß | (4-28) |
| Einbau | (4-13) | Kolbenverschleiß | (4-28) |
| Verschleiß der Nockenwellenlagerdeckel .. | (4-14) | Verschleiß der Kolbenringe und der Ringnuten | (4-29) |
| Ausbau der Steuerkette | (4-14) | Kolbenringstoß | (4-29) |
| Verschleiß der Steuerketten | (4-14) | Vergaserhalterung | (4-30) |
| Kipphebelwelle, Kipphebel | (4-15) | Einbau | (4-30) |
| Ausbau | (4-15) | Auspuff | (4-30) |
| Einbau | (4-15) | Ausbau | (4-30) |
| Zylinderkopf | (4-16) | Einbau | (4-30) |
| Kompressionsmessung | (4-16) | Ausbau des Auspufftopfs | (4-30) |
| Ausbau | (4-16) | Einbau des Auspufftopfs | (4-31) |
| Einbau | (4-17) | | |
| Ventile | (4-18) | | |
| Einstellen des Ventilspiels | (4-18) | () : Siehe Hauptbuch | |
| Ausbau | (4-22) | | |
| Einbau | (4-22) | | |