

**Ausbau des hinteren Rahmens (Vorderteil)**

○ Folgende Teile entfernen:

Hinterer Rahmen (Heckteil) (siehe Angaben in diesem Abschnitt)

Hinterradkotflügel (Heckteil) (siehe Angaben in diesem Abschnitt)

Benzintank (siehe Angaben in diesem Abschnitt)

Benzinhahnhalterung (A)

Sitzbankschloß (ZX750L) (B)

Relaishalterung (C)

Fußrastenhalterungen (ZX750L)

Gasbehälterhalterung (ZX750M)

Auspufftopfhalterung (ZX750M)

Hauptkabelbaum

○ Die Schrauben und Muttern (D) entfernen und den hinteren Rahmen (Vorderteil) (E) entfernen.

