
ZERLEGUNG DES MOTORS

Vorbemerkungen

- Die Kurbelwelle immer in der normalen Drehrichtung drehen: Von der rechten Seite her gesehen im Uhrzeigersinn.
- An einigen Teilen sind Pfeilmarkierungen angebracht. Dieser Pfeil gibt entweder die Einbaurichtung oder die Drehrichtung des Teiles an.
- Wenn der Pfeil die Einbaurichtung angibt, ist das Teil so einzubauen, daß der Pfeil in eingebauter Stellung nach vorne zeigt.
- Wenn der Pfeil die Drehrichtung angibt, ist das Teil so einzubauen, daß der Pfeil mit der Drehrichtung übereinstimmt.
- Dichtungen sind lagerrichtig einzubauen, damit sie einwandfrei auf die jeweiligen Auflageflächen passen.
- Tragen Sie beim Zusammenbau von Teilen eine Schutzbrille und blasen Sie die Ölkäule mit Druckluft aus.

ABLAUFPLAN

