

Motorunterteil / Getriebe

Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnung	7- 2
Ablaufplan für die Zerlegung	7- 4
Wartungsdaten	7- 5
Spezialwerkzeuge	7- 5
Auseinanderbau des Kurbelgehäuses	7- 6
Hinweise für die Zerlegung des Kurbelgehäuses	7- 6
Hinweise für den Zusammenbau des Kurbelgehäuses	7- 6
Einbau des hinteren Ausgleichsmechanismus	7- 6
Hinweise für die Zerlegung des Getriebes	7- 6
Hinweise für den Zusammenbau des Getriebes	7- 7
Hinweise für den Einbau der Kurbelwelle	7- 7
Wartung des Getriebes	7- 8
Inspektion von Schaltwalze, Schaltgabel, Schaltstange und Zahnradnut ..	7- 8
Zerlegung der Kurbelwelle	7- 8
Hinweise für die Zerlegung	7- 8
Hinweise für den Zusammenbau	7- 8
Wartung der Kurbelwelle	7- 9
Pleuefuß-Radialspiel	7- 9
Freßerscheinungen am Pleuefuß	7- 9
Pleuel-Seitenspiel	7- 9
Kurbelwellenunwucht	7-10
Ausrichtung der Kurbelwelle	7-10
Verschleiß und Beschädigungen am Rollenlager	7-10