

Bremsen

Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	10- 2
Wartungsdaten	10- 3
Einstellung/Inspektion der Vorderradbremse	10- 4
Bremsbelagverschleiß	10- 4
Bremsflüssigkeitsstand	10- 4
Bremsflüssigkeitswechsel	10- 4
Entlüften der Bremsleitungen	10- 5
Empfohlene Bremsflüssigkeiten	10- 5
Zerlegung/Zusammenbau der Vorderradbremse	10- 6
Inspektion und Einstellung nach dem Einbau	10- 6
Hinweise für den Ausbau der Bremsklötze	10- 6
Hinweise für den Ausbau des Bremssattels	10- 6
Hinweise für den Einbau des Bremssattels	10- 6
Hinweise für die Zerlegung des Bremssattels	10- 7
Hinweise für den Zusammenbau des Bremssattels	10- 7
Hinweise für den Einbau der Vorderradbremsscheibe	10- 7
Einbau des Vorderrad-Hauptbremszylinders	10- 7
Hinweise für die Zerlegung des Vorderrad-Hauptbremszylinders	10- 8
Hinweise für den Zusammenbau des Vorderrad-Hauptbremszylinders	10- 8
Einstellung/Inspektion der Hinterradbremse	10- 8
Fußbremshebelstellung	10- 8
Fußbremshebelspiel	10- 8
Bremsbelagverschleiß	10- 9
Winkel des Bremsnockenhebels	10- 9
Zerlegung/Zusammenbau der Hinterradbremse	10- 9
Hinweise für die Zerlegung	10- 9
Hinweise für den Zusammenbau	10-10
Wartung der Bremsen	10-11
Inspektion der Unwucht der Vorderradbremsscheibe	10-11
Schmierung der Nockenwelle der Hinterradbremse	10-11
Bremslichtschalter	10-11
Inspektion	10-11
Einstellung	10-12
Ausbau	10-12