

Federung

Inhaltsverzeichnis

Explosionszeichnungen	11- 2
Wartungsdaten	11- 4
Spezialwerkzeuge	11- 5
Lenkung	11- 6
Inspektion der Lenkung	11- 6
Einstellen der Lenkung	11- 6
Schmieren der Steuerkopflager	11- 7
Alterung und Beschädigungen der Fettdichtungen	11- 7
Ausbau der Steuerkopflager	11- 7
Einbau der Steuerkopflager und Fettdichtungen	11- 7
Einbau des Steuerkopfes	11- 8
Einstellungen nach dem Einbau	11- 8
Vorderradgabel	11- 8
Regulierung des Luftdruckes	11- 8
Gabelölstand	11- 9
Ölwechsel	11- 9
Zerlegen der Vorderradgabel	11- 9
Zusammenbau der Vorderradgabel	11-10
Inspektion des Innenrohrs	11-11
Inspektion der Führungsbuchse	11-11
Austausch der Führungsbuchse	11-11
Uni-trak	11-12
Einstellen der Dämpfer	11-12
Einstellen der Federvorspannung	11-12
Ausbau der Hinterradstoßdämpfer	11-13
Zerlegung der Hinterradstoßdämpfer	11-13
Verschrotten der Hinterradstoßdämpfer	11-14
Einbau der Hinterradstoßdämpfer	11-14
Inspektion der Uni-Trak-Hülsen	11-14
Inspektion der Uni-Trak-Nadellager	11-14
Schmieren der Uni-Trak-Federung	11-14