

# Federung

## Inhaltsverzeichnis

<b>Explosionszeichnungen</b> .....	12-2
<b>Technische Daten</b> .....	12-4
<b>Spezialwerkzeuge</b> .....	12-5
<b>Vorderradgabel</b> .....	12-6
Einstellen der Ausfederungsdämpfung .....	12-6
Einstellen der Einfederungsdämpfung (ZX750-K1) .....	12-6
Einstellen der Federvorspannung .....	12-7
Gabelölwechsel .....	12-7
Ausbau (pro Gabelbein) .....	12-10
Einbau .....	12-10
Zerlegung (pro Gabelbein) .....	12-11
Zusammenbau .....	12-12
Inspektion des Innenrohrs .....	12-13
Inspektion der Öl- und Staubdichtungen .....	12-13
Federspannung .....	12-13
<b>Hinterradstoßdämpfer</b> .....	12-14
Einstellen der Ausfederungsdämpfung .....	12-14
Einstellen der Einfederungsdämpfung (ZXR750-K1) .....	12-14
Einstellen der Federvorspannung .....	12-15
Ausbau .....	12-15
Einbau .....	12-16
Zerlegung .....	12-16
Verschrotten .....	12-16
<b>Schwinge</b> .....	12-17
Ausbau .....	12-17
Einbau .....	12-17
Ausbau der Schwingenlager .....	12-18
Einbau der Schwingenlager .....	12-18
Inspektion der Schwingenlager .....	12-18
Inspektion der Schwingenbuchsen .....	12-19
<b>Schwinghebel</b> .....	12-19
Ausbau .....	12-19
Einbau .....	12-19
Inspektion der Nadellager .....	12-19
Inspektion der Buchsen .....	12-19