
Anleitung für die Fehlersuche

Außer den Angaben im Hauptbuch ist folgendes zu beachten:

Motor springt nicht an, Startschwierigkeiten:

Sonstigen:

Vakuumventilstörung