

Elektrik

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| Explosionszeichnungen | 15-2 | Ausbau der Anlasserkupplung | (15-38) |
| Technische Daten | 15-5 | Prüfen der Anlasserkupplung | (15-38) |
| Lage der Teile | 15-6 | Prüfen des Anlasserrelais | (15-38) |
| Schaltplan für ZX750L | 15-7 | Inspektion des Gleichrichters | |
| Schaltplan für ZX750M | 15-8 | Modelle für US und Kanada) | (15-39) |
| Vorbemerkungen | (15-12) | Beleuchtungsanlage | (15-41) |
| Elektrische Leitungen | (15-13) | Horizontaleinstellung des Scheinwerfers | (15-41) |
| Prüfen der Leitungen | (15-13) | Vertikaleinstellung des Scheinwerfers | (15-41) |
| Batterie | 15-13 | Auswechseln von Scheinwerferlampen | (15-41) |
| Einfüllen von Elektrolytflüssigkeit | (15-13) | Inspektion des Relais für Fern- und | |
| Erstladung | (15-15) | Abblendlicht | (15-42) |
| Vorbemerkungen | (15-15) | Austausch der Rück-/ | |
| Austauschbarkeit von Batterien | (15-15) | Schlußlichtlampen | (15-42) |
| Prüfen der Ladebedingungen | 15-13 | Austausch der Lampen für die | |
| Nachladen | (15-16) | Nummernschildbeleuchtung | (15-43) |
| Lichtmaschine | 15-14 | Benzinpumpe | (15-45) |
| Ausbau | 15-14 | Aus- und Einbau | (15-45) |
| Einbau | (15-18) | Prüfen des Relais | (15-45) |
| Zerlegung | (15-18) | Prüfen der Arbeitsweise | (15-45) |
| Zusammenbau | (15-20) | Kühlgebläse | (15-46) |
| Prüfen der Arbeitsweise | (15-22) | Inspektion des Stromkreises | (15-46) |
| Inspektion der Kugellager | (15-22) | Inspektion des Gebläsemotors | (15-46) |
| Inspektion der Ankerspule | (15-23) | Instrumente und Anzeigergeräte | (15-48) |
| Inspektion der Rotorspule | (15-24) | Ausbau | (15-48) |
| Reinigen des Schleifrings | (15-24) | Zerlegung | (15-48) |
| Schleifringdurchmesser | (15-24) | Austauschen von Lampen | (15-48) |
| Länge der Kohlebürsten | (15-24) | Zusammenbau | (15-48) |
| Prüfen des Gleichrichters | (15-24) | Prüfen des Drehzahlmessers | (15-49) |
| Prüfen des Reglers | (15-25) | Inspektion der Wassertemperaturanzeige | (15-50) |
| Lichtmaschinenkette/Welle | (15-26) | Schalter und Sensoren | 15-19 |
| Nachstellen der Lichtmaschinenkette | (15-26) | Prüfen des Vorderrad-Bremslichts | (15-51) |
| Ausbau der Lichtmaschinenkette | (15-27) | Nachstellen des Hinterrad- | |
| Einbau der Lichtmaschinenkette | (15-27) | Bremslichtschalters | (15-51) |
| Ausbau der Lichtmaschinenwelle | (15-27) | Prüfen des Lüfterschalters | (15-51) |
| Zündsystem | 15-15 | Prüfen des Wassertempersensors | (15-51) |
| Ausbau der Impulsgeber | (15-28) | Prüfen des Drosselklappenschalters | |
| Einbau der Impulsgeber | (15-28) | (ZX750M) | 15-19 |
| Prüfen der Impulsgeber | (15-29) | Magnetventil für Kraftstoffanreicherung | |
| Aus- und Einbau der Zündspulen | 15-15 | (ZX750M) | 15-20 |
| Prüfen der Zündspulen | (15-29) | Inspektion | 15-20 |
| Ausbau der Zündkerzen | (15-30) | Verteilerkasten | (15-54) |
| Einbau der Zündkerzen | (15-30) | Inspektion des Verteilerkasten- | |
| Elektrodenabstand | (15-31) | schaltkreises | (15-54) |
| Inspektion des IC Zünders | 15-15 | Inspektion des Anlasserstromkreis- | |
| Anlasser | 15-18 | und Scheinwerferrelais | (15-54) |
| Ausbau | 15-18 | Inspektion des Diodenschaltkreises | (15-54) |
| Einbau | (15-35) | Sicherungen | (15-54) |
| Zerlegung | (15-35) | Ausbau der 30 A Hauptsicherung | (15-56) |
| Zusammenbau | (15-36) | Ausbau der Sicherungen im | |
| Inspektion der Bürsten | (15-37) | Verteilerkasten | (15-56) |
| Reinigen und Prüfen des Kollektors | (15-37) | Ausbau der 20 A Scheinwerfersicherung | (15-56) |
| Prüfen des Ankers | (15-37) | Einbau der Sicherungen | (15-56) |
| Prüfen der Bürstenleitungen | (15-37) | Inspektion der Sicherungen | (15-56) |
| Prüfen der Bürstenplatte und der | | | |
| Anschlußschraube | (15-38) | | |

() : Siehe Hauptbuch