
Magnetventil für Kraftstoffanreicherung (ZX 750 M)

Inspektion

Außer den Angaben im Hauptbuch ist folgendes zu beachten:

- Folgende Teile entfernen:
 - Benzintank (siehe Abschnitt Kraftstoffsystem)
 - Magnetventil (A) für Kraftstoffanreicherung

